



## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ SOS 200

**Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται με κατεβασμένο το ακουστικό**

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (LCD CONTRAST)

- Αυτή είναι μια προαιρετική ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **MENU** και όταν δείτε την επιλογή "LCD CONTRAST" πατήστε **OK**.
- Πατήστε τα πλήκτρα **UP** και **DOWN** για το επιθυμητό επίπεδο της αντίθεσης και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το πλήκτρο **ESCAPE (ESC)** για να βγείτε από την αντίθεση οθόνης.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ENTER TIME/DATE)

- Πατήστε το **MENU** και πιέστε το **UP** ή **DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή "ENTER TIME/DATE" στην οθόνη και πατήστε **OK**.
- Πατήστε τα πλήκτρα **UP** ή **DOWN** για να ρυθμίσετε το χρόνο και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε τον μήνα, ημέρα, ώρα και λεπτά. Στην συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το πλήκτρο **ESCAPE (ESC)** για να βγείτε από την ώρα και ημερομηνία.

### ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η συσκευή διαθέτει 3 πλήκτρα μνήμης τα οποία έχουν επάνω μια φωτογραφία ως νούμερα εκτάκτου ανάγκης. Σε κάθε πλήκτρο μπορείτε να καταχωρήσετε ένα τηλεφωνικό αριθμό ώστε όταν πατηθεί το πλήκτρο η συσκευή να καλεί αυτόματα τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Για να καταχωρήσετε τα νούμερα εκτάκτου ανάγκης Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.

- Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η επιλογή "**STORE NUMBER**", πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να το αποθηκεύσετε.

## **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΧΟΓΡΑΦΙΜΕΝΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**

Η συσκευή σας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσετε μέχρι και 10 τηλεφωνικούς αριθμούς ως νούμερα ανάγκης, τους οποίους θα καλέσει σε περίπτωση που πατηθεί το κόκκινο κουμπί SOS από το βραχιόλι ή το μενταγιόν.

**Για να καταχωρήσετε τα νούμερα sos**

- Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το **MENU** και πιέστε το **UP** ή **DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή "EMERGENCY CALL" στην οθόνη πατήστε **OK** και εμφανίζεται η πρώτη επιλογή με τίτλο "**RECORD MESSAGE**" η οποία σας δίνει την δυνατότητα να ηχογραφήσετε το δικό σας ηχητικό μήνυμα, το οποίο θα ακούγεται σε περίπτωση που πατηθεί το πλήκτρο SOS. Για να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα, πατήστε ξανά **OK** μιλήστε δυνατά και μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα διάρκειας 20 δευτερόλεπτα μόλις ολοκληρωθεί η ηχογράφηση πατήστε ξανά OK για να το καταχωρήσετε στην μνήμη του τηλεφώνου. **(προτείνουμε να ηχογραφήσετε εάν μήνυμα που να λέει « Γεια σας είμαι ο/η χχχχ και χρειάζομαι την βοήθεια σας πατήστε το μηδέν για να συνομιλήσουμε»**
- Εάν δεν θέλετε να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα, εάν και παραλείψετε αυτή την επιλογή. θα ακούγετε ένα μήνυμα στο Αγγλικά.
- **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ SOS (EMERGENCY CALL)**
  - Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το **MENU** και πιέστε το **UP** ή **DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή "EMERGENCY CALL" στην οθόνη πατήστε **OK** και εμφανίζεται η πρώτη επιλογή με τίτλο "**RECORD MESSAGE** Πατώντας το πλήκτρο UP θα εμφανιστεί η δεύτερη επιλογή με τίτλο "**EMERGENCY NUMBER**". Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε την θέση που θέλετε να κατοχυρώσετε το νούμερο SOS. Γράψτε τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε και πατήστε το **OK** για να τον αποθηκεύσετε (μπορείτε να κατοχυρώσετε μέχρι και 10 τηλεφωνικούς αριθμούς). ( με το DEL σβήνουμε τα νούμερα)

Όταν πατηθεί το πλήκτρο SOS από το βραχιόλι ή το μενταγιόν θα ακούτε το ηχογραφημένο μήνυμα κατά την διάρκεια που η συσκευή θα καλεί τα νούμερα ανάγκης. Η συσκευή θα καλέσει τον πρώτο αριθμό που καταχωρήσατε. Εάν δεν απαντηθεί η κλήση, η συσκευή θα καλέσει τον δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό και θα επαναλάβει την διαδικασία μέχρι να απαντηθεί η κλήση.

Όταν απαντηθεί η κλήση, ο καλούμενος θα ακούσει ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά εκτός εάν έχετε ηχογραφήσει το δικό σας μήνυμα το οποίο θα λέει ότι υπάρχει επείγον κλήση. **Για να ανοίξει η γραμμή και**

**να συνομιλήσετε μαζί του θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 0 από το τηλέφωνο σας.**

## ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (LOCAL AREA CODE)

Αυτή είναι μια προαιρετική ρύθμιση. Ο τοπικός κωδικός περιοχής μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον πάροχο του τηλεφώνου σας, δηλαδή εάν ο τοπικός κωδικός είναι ήδη ρυθμιζόμενος, τότε δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τον κωδικό της περιοχής μπροστά από το τηλεφωνικό αριθμό (με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός που καλείτε να είναι ο ίδιος κωδικός περιοχής).

**Για να ρυθμίσετε τον κωδικό περιοχής :**

- Πατήστε το **MENU** και πιέστε το **UP** ή **DOWN** μέχρι να εμφανιστεί ο τοπικός κωδικός περιοχής στην οθόνη.
- Πατήστε **OK** για να βάλετε τον κωδικό της περιοχής.
- Πατήστε τα πλήκτρα **UP** και **DOWN** για να βάλετε τον επιθυμητό κωδικό περιοχής και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το πλήκτρο **ESCAPE (ESC)** για να βγείτε από κωδικό περιοχής.

## ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (VOICE PROMPTS)

Το τηλέφωνο παρέχει φωνητικές υποδείξεις για το μενού λειτουργιών και ανακοινώνει τον αριθμό τηλεφώνου εισερχόμενου καλούντος αντί για κουδούνισμα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** πιέζοντας τα πλήκτρα **UP** ή **DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η φωνή στην οθόνη.
- Πατήστε **OK** για να επιλέξετε **ON** ή **OFF**.
- Πατήστε τα πλήκτρα **UP** και **DOWN** για την επιλογή σας και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το πλήκτρο **ESCAPE (ESC)** για να βγείτε από την φωνή.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΛΑΣ (SET FLASH TIME)

Αυτή είναι μια προαιρετική ρύθμιση. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση 1000 χιλιοστά του δευτερολέπτου, εκτός και αν βρίσκεστε σε ένα μοναδικό σύστημα τύπου PBX που απαιτεί διαφορετικό χρόνο φλας για την λειτουργία αναμονής κλήσης. Επικοινωνήστε με τον πάροχο του τηλεφώνου σας πριν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU** πιέζοντας τα πλήκτρα **UP** ή **DOWN** μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση χρόνου φλας στην οθόνη.
- Πατήστε **OK** για να ρυθμίσετε ένα χρόνο φλας
- Πατήστε τα πλήκτρα **UP** και **DOWN** για να βάλετε τον επιθυμητό αριθμό του χρόνου φλας και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε το πλήκτρο **ESCAPE (ESC)** για να βγείτε από την ρύθμιση του χρόνου φλας.

## ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ (BRACELET)

Το μενταγιόν sos είναι ήδη συντονισμένο με το τηλέφωνο

Για να συγχρονίσετε και το βραχιολάκι με το τηλέφωνο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Πατήστε το πλήκτρο **MENU** και πιέστε το **UP** ή **DOWN** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή "**PAIR NEW PENDANT**" και πατήστε **OK**.
- Όταν δείτε την επιλογή "**PAIRING**" να αναβοσβήνει στην οθόνη, κρατήστε πατημένο το κόκκινο κουμπί από το βραχιολάκι για 3 δευτερόλεπτα ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.
- Εάν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί το **DONE**.
- Πατήστε το πλήκτρο **ESCAPE (ESC)** για να βγείτε από το μενού
- 



1. Handset tab	11. BOOK / ESCAPE button
2. One-Touch Memory Button (1)	12. MENU button
3. One-Touch Memory Button (2)	13. SPEAKERPHONE button
4. Emergency SOS button	14. FLASH button
5. LCD display	15. REDIAL / PAUSE button
6. IN USE indicator light	16. Telephone line-in jacks
7. UP button	17. PULSE / TONE dialing
8. DOWN button	18. Ringer volume selector
9. DELETE button	19. Power adapter socket (9V DC 250mA)
10. OK / DIAL button	20. Handset high / low volume selector